

Параметры трансформаторов серии ТП				
Типономинал трансформатора	Напряжение 1 вторичной обмотки	Напряжение 2 вторичной обмотки	Ток 1 вторичной обмотки	Ток 2 вторичной обмотки
ТП-121-1	5,0/5,0		0,45	
ТП-121-2	6		0,75	
ТП-121-3	12,5	5,6	0,32	0,05
ТП-121-4	11,2		0,4	
ТП-121-5	11,2	11,2	0,2	0,2
ТП-121-6	11,8		0,38	
ТП-121-7	12,5		0,36	
ТП-121-8	15		0,3	
ТП-121-9	15	15	0,15	0,15
ТП-121-10	17		0,27	
ТП-121-11	18		0,25	
ТП-121-12	21,2		0,21	
ТП-121-13	23,6		0,19	
ТП-121-14	2,0/2,0	21,2	0,17	0,18
ТП-121-15	1,6/1,6	30	0,1	0,14
ТП-122-1	6		1,2	
ТП-122-2	8	12,5	0,35	0,35
ТП-122-3	8,5		0,84	
ТП-122-4	7,1/7,1	6	0,39	0,27
ТП-122-5	9		0,8	
ТП-122-6	10,6		0,68	
ТП-122-7	11,8		0,61	
ТП-122-8	12,5	4,8	0,51	0,15
ТП-122-9	12,5	17	0,1	0,35
ТП-122-10	14	14	0,25	0,25
ТП-122-11	15	15	0,24	0,24
ТП-122-12	16		0,45	
ТП-122-13	18		0,4	
ТП-122-14	18	18	0,2	0,2
ТП-122-15	21,2		0,34	
ТП-122-16	23,6		0,3	
ТП-122-17	11,8/11,8		0,3	
ТП-122-18	12,5		0,57	
ТП-123-1	6		1,34	
ТП-123-2	7,1		1,13	
ТП-123-3	8		1	
ТП-123-4	8,5		0,95	
ТП-123-5	9		0,89	
ТП-123-6	9,5		0,85	
ТП-123-7	10,6		0,76	
ТП-123-8	11,2		0,72	
ТП-123-9	11,8		0,68	
ТП-123-10	12,5		0,64	
ТП-123-11	13,2		0,61	
ТП-123-12	14		0,57	
ТП-123-13	15	15	0,27	0,27
ТП-123-14	16		0,5	
ТП-123-15	17		0,47	
ТП-123-16	18		0,45	
ТП-123-17	19		0,42	
ТП-123-18	20		0,4	
ТП-123-19	21,2		0,38	
ТП-123-20	23,6		0,34	
ТП-124-1	6,3		2,1	
ТП-124-2	9		1,47	
ТП-124-3	10,6		1,25	
ТП-124-4	11,2		1,18	

ТП-124-5	11,8		1,12	
ТП-124-6	8		1,65	
ТП-124-7	13,2		1	
ТП-124-8	15	15	0,44	0,44
ТП-124-9	18		0,73	
ТП-124-10	21,2		0,62	
ТП-124-11	23,6		0,56	
ТП-124-12	16		0,82	
ТП-125-1	6		3,25	
ТП-125-2	8		2,44	
ТП-125-3	9		2,17	
ТП-125-4	10,0/10,0		0,98	
ТП-125-5	10,6		1,84	
ТП-125-6	11,2		1,74	
ТП-125-7	11,8		1,65	
ТП-125-8	11,8	7,5	0,75	1,42
ТП-125-9	12,5		1,56	
ТП-125-10	15	15	0,65	0,65
ТП-125-11	16,0/16,0		0,61	
ТП-125-12	16		1,22	
ТП-125-13	18		1,08	
ТП-125-14	21,2		0,92	
ТП-125-15	23,6		0,83	
ТП-125-16	23,6/23,6		0,41	